



Dystrybutor: Firma Handlowa Lena, www.lena-e.pl

Dziękujemy za wybór dyspenseru do wina Connoisseur marki Cheer Moda.

Przed pierwszym użyciem.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania wysokiej jakości produktu, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i podążanie za jej wskazaniem.
- **NIE UŻYWAJ** do wina musującego oraz szampana.
- **Usuń korek z butelki przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.** Jak najszybciej po pozbyciu się korka, umieść w szyjce butelki korek z rurką teleskopową dostarczone w zestawie z urządzeniem, aby zapewnić jak najefektywniejszą konserwację.
- Zalecamy wyczyszczenie korka wraz z rurką teleskopową wilgotną ściereczką. Przed użyciem upewnij się, że są one suche.
- Przechowuj ten produkt z dala od dzieci.
- Nie zbliżaj urządzenia do palnego, eksplozywnego gazu.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie próbuj myć żadnej części urządzenia w zmywarce.
- Nie próbuj rozkładać urządzenia we własnym zakresie, może to spowodować utratę gwarancji.
- Nie używaj tego produktu do żadnego innego celu, oprócz tego, do którego jest on przeznaczony.

Specyfikacja produktu.

Nazwa produktu: Cheer Moda CONNOISSEUR PREMIUM Wine Server and Preserver.

Model: WSP-1.

Materiał: ABS, żel silikonowy, stal nierdzewna, stop cynku.




Wymiary produktu: 159x212x110mm.

Waga produktu: 1340g (z wyłączeniem kapsułek z argonem).

Zawartość: 1x urządzenie główne, 1x osłona przeciwkurzowa, 4x korki, 4x rurki teleskopowe, 1x podstawa, 2x kapsułki z argonem, 1x instrukcja obsługi.

Kraj pochodzenia: Zhuhai, Chiny.

Opis produktu.





1. Przycisk nalewania.
2. Osłona kapsuły.
3. Urządzenie główne.
4. Osłona przeciwkurzowa.
5. Nalewak.
6. Podstawa.
7. Rurka teleskopowa.
8. Korek do wina.
9. Kapsuła z argonem.

Jak używać.


Instalowanie kapsuły z argonem.

1. Odkręć osłonę kapsuły.



2. Włóż kapsułę z argonem i wkręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu aż poczujesz opór i nie będzie możliwości dalszego obrócenia kapsuły.

3. Załóż osłonę kapsuły z powrotem.



Demontowanie kapsuły z argonem.

Przed zdemontowaniem kapsuły z argonem, upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane na korku. Naciskaj przycisk, aż całość argonu opuści kapsułę. Tylko wtedy możesz bezpiecznie usunąć kapsułę unikając niebezpiecznych obrażeń, takich jak odmrożenia.

OSTRZEŻENIA




Argon 6.5g (0.23oz)

CAS 7440-37-1


- Kapsuły z argonem znajdują się pod bardzo wysokim ciśnieniem i mogą eksplodować, jeśli zostaną podgrzane. Zachowaj ostrożność w trakcie instalowania i usuwania kapsuł.
- Nie odkręcaj osłony kapsuły ani samej kapsuły zanim cały gaz zostanie wykorzystany. W przeciwnym wypadku, pozostały argon zostanie szybko uwolniony i zmarnowany oraz może spowodować ryzyko odmrożeń.
- Nie używaj ponownie zużytej kapsuły.
- Nie używaj jakiegokolwiek innego źródła gazu niż kapsuły z argonem marki Cheer Moda, może to spowodować zranienie użytkownika lub innych postronnych osób.
- Źródła gazu o dużej pojemności nie zostały ani przetestowane ani zatwierdzone przez markę Cheer Moda. Użytkowanie źródeł gazu o dużej pojemności wraz z dyspenserem Connoisseur może skutkować przeciekami gazu, a także poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
- Użytkowanie alternatywnych źródeł gazu unieważni gwarancję dyspensera Connoisseur oraz usunie całkowitą odpowiedzialność marki Cheer Moda oraz jej dystrybutora za jakiegokolwiek problemy lub zranienia, które mogą się pojawić.
- Kapsuły poddawaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi regulacjami. Nie wyrzucaj nieużytych kapsuł.

Nalewanie wina.


1. Zainstaluj kapsułę w urządzeniu głównym zgodnie z poprzednimi instrukcjami.
2. Rozsuń rurkę teleskopową na odpowiednią długość i umieść ją w otworze na spodzie korka, następnie włóż rurkę wraz z korkiem do butelki i solidnie dociśnij do szyjki butelki.



3. Zdejmij osłonę przeciwkurzową z urządzenia głównego oraz korka. Połącz korek z urządzeniem zgodnie ze wskazówkami na obudowie, a następnie obróć i przytwierdź dispenser do korka.




4. Umieść kieliszek pod nalewakiem i naciśnij przycisk do nalewania, aby nalać wina. Puść przycisk, aby przerwać nalewanie.



Konserwacja wina.

1. Obróć urządzenie główne, aby zdjąć je z korka. Korek automatycznie się uszczelni.
2. Zamknij osłonę przeciwkurbową na korku i przechowuj wino w schładzacz lub lodówce dla lepszej konserwacji.
3. W celu zapewnienia szczelności, korek jest ściśle umieszczony w szyjce butelki. Aby wyjąć go z butelki, należy obracając wyciągać go do góry.



OSTRZEŻENIA

- Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie do butelek średnicy zewnętrznej szyjki poniżej 35mm oraz średnicy wewnętrznej szyjki 17,5-19mm.
- Nie używaj uszkodzonych lub wadliwych butelek, ponieważ mogą pęknąć w wyniku oddziaływania ciśnienia.
- W celu uniknięcia wnikania powietrza do butelki oraz oksydacji wina, odłącz urządzenie główne od korka natychmiast po zakończeniu nalewania.
- Na jakość wina ma wpływ wiele czynników, dyspenser Connoisseur jest zaprojektowany jedynie do zamierzonego użytku. Cheer Moda nie gwarantuje jakości żadnego wina i nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenie lub stratę jakiegokolwiek wina, za wyjątkiem gdy spowodowanie straty lub uszkodzenia zostanie udowodnione jako przyczyna defektu dyspensera Connoisseur.

Rozwiązywanie problemów.

Jeśli po naciśnięciu przycisku z nalewaka nie wydobywa się wino lub prędkość nalewania jest mniejsza niż zazwyczaj, sprawdź czy:

- Urządzenie główne jest ściśle połączone z korkiem,
- Korek jest ściśle włożony w szyjkę butelki,
- Korek jest ściśle połączony z rurką teleskopową,
- Rurka teleskopowa jest zanurzona w winie,
- Rurka teleskopowa jest zapchana,
- Kapsuła jest pusta. (Nie demontuj kapsuły, jeśli nie jesteś pewien czy kapsuła jest pusta!)


Jeśli po sprawdzeniu wszystkich powyższych punktów produkt nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą w celu dokonania naprawy.

Czyszczenie i konserwacja.

Wyczyść urządzenie po każdym użyciu, aby zapobiec odkładaniu się osadu.

Metoda czyszczenia:

Obróć nalewak w górę i przepłucz wodą. Woda wypłynie otworem na spodzie urządzenia. Kontynuuj płukanie do momentu aż wydobywająca się z urządzenia woda będzie czysta. Po czyszczeniu obróć nalewak z powrotem w dół.



- Korki wraz z rurkami teleskopowymi mogą być myte bezpośrednio wodą.
- Po czyszczeniu wysusz urządzenie i umieść je w podstawie. Jeśli nie używasz urządzenia, ustaw je czystym i suchym miejscu.